CHARIOT KIROOL AUTOVIDEUR

Notice de montage

Vous venez d'acquérir le chariot KIROOL autovideur de la marque RTM.
Ce chariot de transport est livré non-monté. Il est vivement conseillé de conserver cette notice et manuel d'utilisation.

1

Contenu : 1 base, 2 goupilles, 2 supports en S et 2 roues

2

Insérer la roue dans l'axe

3

Fixer la goupille pour bloquer la roue

4

Insérer le support en S dans le trou

5

Placer le support vers l'arrière

6

Serrer un petit peu.
Les 2 supports doivent être mobiles.

8

Placer le chariot sous le kayak en utilisant les trous autovideurs.